

Manual de Instalação

Leitora GemPC

Sumário

1. Introdução	3
2. Instalando Driver Leitora GemPC	3

1. Introdução

Um driver é um software que permite que o computador se comunique com o Leitora GemPC


Para a confecção desse manual foi utilizado o sistema operacional Windows 7 Professional 64bits, podendo ter divergências entre versões inferiores e superiores a esta.

2. Instalando Driver Leitora GemPC


Acessar o site www.onlinecertificadora.com.br/suporte e fazer o download do driver do Leitora GemPC, após fazer o download do arquivo clique duas vezes para iniciar a instalação, em seguida clique em "Next".




Aceite os termos de licença e clique em “Next”.



Agora clique em “Install”.



Agora clique em “Finish”.



Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso Suporte:

Suporte: Cuiabá 2121-0860 / Demais Localidades: 0800-777-0860

E-mail: contato@onlinecertificadora.com.br

De segunda à sexta-feira, das 8h às 19h, horário de Brasília (exceto feriados)

www.onlinecertificadora.com.br

Criado por: Alessandro Mendonça

Cuiabá, 30/06/2015